

Руководство по установке драйвера ВР21 МАС

1. Дважды щелкните на файле ВР21_driver.pkg, чтобы начать установку драйвера.
2. Следуйте инструкциям, щелкая "Продолжить".
3. Выберите необходимое место установки и нажмите "Продолжить".
4. Подтвердите установку.
5. Потребуется разрешение — введите пароль и продолжите установку.
6. Установка драйвера ВР21 МАС завершена.

Руководство по использованию драйвера ВР21 МАС

1. Откройте "Системные настройки" и выберите "Принтеры и сканеры".
2. Нажмите на плюс.
3. Выберите подключенный через USB принтер и в разделе "Использовать" выберите "Другое".
4. Путь поиска следующий: "Библиотека → Принтеры → ВР21 → PPD", выберите файл 200dpi.ppd.
5. Установка завершена успешно.